5178338A

NO

TILT ONLY 50 WF ZIGBEE

Kort installasjonsveiledning

OVERSATT BRUKSANVISNING

Fullstendig bruksanvisning er tilgjengelig på www.somfy.info


Fra applikasjonen **"Help me by Somfy"** Skann QR-koden her for å se hele innstillingsveiledningen.

"Help me by Somfy" tilgjengelig i butikker

Google play

App Store

⚠ Ikke koble fra batteriet når motoren går.



1 OPPSTART

Last ned "TaHoma pro"-applikasjonen som er tilgjengelig i appbutikkene for å stille inn motoren

Google play

App Store

INNSTILLING AV MOTOREN


Når "TaHoma pro"-applikasjonen er lastet ned, åpner du appen og stiller inn motoren ved å følge instruksjonene.

PRO

2 BRUK


Denne motoren krever ikke vedlikehold.

OPP | **STOP** | **MY** | **NED**



3 TILBAKESTILLING AV MOTOREN

⚠ Med denne tilbakestillingen slettes alle lagrede fjernkontroller, alle innstillinger av endeposisjoner, motorens favorittposisjon (my) tilbakestilles, og det gjeldende Zigbee-nettverket forlates.



ANVISNINGER SOM MÅ FØLGES

Disse anvisningene gjelder for alle TILT ONLY 50 WF ZIGBEE-motorene med versjoner som er tilgjengelige i den gjeldende katalogen.

BRUKSOMRÅDE

TO 50-motorene er beregnet til å motorstyre alle typer:

- Vendbare persienner med bunnlamell som kan heves minst 4 cm når en kraft på 150 N virker oppover på sluttlamellen plassert 16 cm fra helt nedrullet posisjon.

ANSVAR

Les denne veiledningen grundig før du monterer og bruker motoren. I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må også detaljerte anvisninger i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** følges.
Motoren skal installeres av fagfolk på området motorisering og boligautomasjon, i samsvar med instruksene fra Somfy og gjeldende forskrifter i landet der motoren skal brukes.
All bruk av motoren utenfor bruksområdet som er beskrevet ovenfor, er forbudt. Somfy fraskriver seg ethvert ansvar og all garanti ved slik bruk som ved all annen manglende overholdelse av anvisningene i denne veiledningen og i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger**.

Installatøren skal informere kundene om bruk og vedlikehold av motoren og overlevere bruks- og vedlikeholdsanvisningene, samt det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger** etter installasjon av motoren. Alt servicearbeid på motoren skal utføres av fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.
Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon i forbindelse med installasjonen av motoren, kan du kontakte en Somfy-forhandler eller gå til nettstedet www.somfy.com.

SIKKERHETSREGLER FOR KABLING

⚠ Kabler som går gjennom en metallvegg, må være beskyttet og isolert av en muffe eller hylse.

⚠ Fest kablene for å unngå all berøring med deler i bevegelse.

⚠ Hvis motoren skal brukes utendørs og strømkabelen er av typen H05-VVF, må kabelen legges i et kabelrør som er UV-beskyttet, for eksempel under avløpsrennen.

⚠ Sørg for at strømkabelen til motoren er lett tilgjengelig: Produktet må enkelt kunne byttes ut.

⚠ Lag alltid en sløyfe på matekabelen for å unngå at det kommer vann i motoren.

⚠ ***ADVARSEL***

For at sikkerheten til det elektriske utstyret skal kunne garanteres, må denne motoren av klasse III drives av en "SELV"-spenningskilde (Safety Extra Low Voltage).

Motoren må installeres av en fagperson med nødvendig kompetanse (spesialist på elektriske installasjoner ifølge DIN VDE 1000-10) innen motorer og automasjon i bygningsteknikk ifølge anvisningene fra Somfy og gjeldende bestemmelser i landet er idriftsettingen skjer.
Bruk av denne motoren sammen med produkter som ikke er oppført i det vedlagte dokumentet "Kompatibilitetsmatrise" utelukker ethvert ansvar og opphever enhver garanti fra Somfy.
Bruk bare den uttagbare forsyningsenheten som fulgte med denne enheten når batteriet skal lades.
Feil bruk av batteriet kan føre til overoppheting, brann eller eksplosjon som igjen kan føre til alvorlig personskade eller død.
Ikke utsett motoren eller batteriet for altfor høye temperaturer.
Det kan være farlig hvis klemmene på den batteridrevne motoren eller batteriet kortsluttes av metallgjenstander.
Sørg for at batteriet er fulladet før installasjon på stedet.

Frekvensbånd og maksimalt brukt effekt	2,4 GHz - 2,4835 GHz ERP < 63 mW [USA, Australia, Canada] 2,4 GHz - 2,4835 GHz ERP <10 mW [Andre land]
Strømforsyning	12 V DC-batteri eller ekstern SELV-strømforsyning
Ladetemperatur	0 °C til 40 °C

Bluetooth®-merket og -logoen er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc. Når SOMFY ACTIVITIES SA bruker disse merkene, skjer det på lisens. Andre varemerker og handelsbetegnelser tilhører de respektive eierne.

Apple og Apple-logoene er varemerker som tilhører Apple, Inc. og er registrert i USA og andre land.
iPad® og iPhone® er registrerte varemerker for Apple, Inc. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.

Android er et varemerke som tilhører Google LLC.
https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines

Batterier må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Lever dem til en lokal miljøstasjon.

Vi tar vare på miljøet. Produktet skal ikke kastes som husholdningsavfall. Lever det inn til et godkjent innsamlingssted for resirkulering.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE som produsent erklærer med dette at motoren som er beskrevet i denne veiledningen og brukt som angitt i denne veiledningen, oppfyller de viktigste kravene i de relevante EU-direktivene og spesielt i maskindirektivet 2006/42/EF, og radiodirektivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce.
Philippe Geoffroy, Godkjenningsleder, på vegne av aktivitetsdirektør, Cluses, 12/2023.

SOMFY ACTIVITES SA 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES FRANCE **www.somfy.com**

Images are not contractually binding - 100% recycled paper - Copyright © 2023. All rights reserved. SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy, 303.970.230 - 01/2026