

Situo 1 RTS II
Situo 2 RTS II
Situo 5 RTS II

EN Short installation guide
FR Notice d'installation abrégée
DE Installations-Kurzanleitung
IT Guida breve all'installazione
NL Korte montagehandleiding
SV Kort installationsguide
DA Kort installationsvejledning
FI Lyhyt asennusohje
NO Kort installasjonsguide

somfy

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações
02573-13-09367

5171504A

100% recycled paper

Help me by Somfy

SOMFY ACTIVITÉS SA
50 avenue du Nouveau Monde
FRANCE - 74300 Cluses
www.somfy.com

Help me by Somfy

Situo 1 RTS II

Situo 2 RTS II

Situo 5 RTS II

EN From the Application "Help me by Somfy" scan the QR code here to find complete setting instructions.

FR Depuis l'application "Help me by Somfy", scannez ce code QR pour obtenir l'ensemble des consignes de réglage.

DE Scannen Sie in der App „Help me by Somfy" diesen QR-Code, um vollständige Einstellungsanweisungen zu erhalten.

IT Dall'Applicazione "Help me by Somfy" scansionare il presente codice QR per ottenere le istruzioni complete per l'impostazione.

NL In de applicatie 'Help me by Somfy' scant u de QR-code voor de complete instellings handleiding.

SV Från applikationen "Help me by Somfy" skanna QR-koden här för att hitta fullständiga bruksanvisningar.

DA Fra ansøgningen "Help me by Somfy" Scan QR-konden her for at se de komplette indstilling anvisninger.

FI Sovelluksesta "Help me by Somfy" skannaa täällä QRkoodi löytääksesi kaikki säätöohjeet.

NO Fra applikasjonen "Help me by Somfy" Skann QR-koden her for å se hele innstillings veiledningen.

EN **Complete instruction guide (advanced settings, tips and advice) available online on** www.somfy.info. Please read this guide carefully before installing or using this product. Please also comply with the instructions set out in the enclosed **Safety instructions** document.

1. In detail (Figure [A])

a) Wall bracket recess
b) Up button (allows the application to be raised, switched on or opened).
c) Stop/my button (allows the application to be stopped or moved to the favourite position).
d) Down button (allows the application to be lowered, switched off or closed).
e) Feedback LED
f) Channel selector
g) PROG button
h) Wall bracket

2. Selection of groups (Figure [B])

Situo 2 RTS II and Situo 5 RTS II possess respectively 2 and 5 channels to drive the product.
Before using Situo 2 RTS II and Situo 5 RTS II check that the correct group has been selected.

3. Installation

3.1. Adding/Deleting Situo RTS (Figure [C])

3.2. Wall mounting (Figure [D])

Take the wall bracket, remove the protective film from the adhesive on the back of the wall mounting. Press it on a flat, clean and dry surface. Make sure it is firmly fastened to the surface.

4. Replacing the battery (Figure [E])

DANGER

Read the Safety instructions document.
Explosion risk if the battery is replaced by an incorrect type.
Insert 1 type CR2032 battery, 3 V, with the plus (+) side visible. Ensure you comply with the polarity. The power supply terminals must not be short-circuited.

5. Technical data

Frequency bands and maximum power used: 433.050 MHz - 434.790 MHz.
US and Canada maximum e.r.p.< 63 µW.
Other countries maximum e.r.p.<10 mW.
Radio range

- The environment in which the product is used might reduce the radio range.
- **For a single-channel control point**: 50 m in free field. The use in the same **room** as the controlled products is recommended.
- **For multichannel control point** (Except for the United States and Canada*): 150 m in free field. The use on the same **floor** as the controlled products is recommended.

**For the United States and Canada, the radio range of multi-channel control points is similar to that of single-channel control points.*
Operating temperature: 0°C (+32°F) to +48°C (+118.4°F).
Power supply: 1 x type CR2032 battery, 3 V.

CE *SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European Directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.somfy.com/ce.*

UK CA *Somfy limited, Yeadon LS19 7ZA UK, hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of UK legislation: the Radio Equipment Regulations S.I. 2017 N°1206. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at www. somfy.co.uk.*

FR **Notice complète (réglages avancés, astuces et conseils) disponible en ligne sur le site** www.somfy.info. Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement cette notice. Respecter également les consignes détaillées dans le document joint **Notice de sécurité**.

1. Détail (figure [A])

a) Logement du support mural
b) Touche Montée (permet de monter, allumer ou ouvrir l'équipement).
c) Touche Stop/my (permet d'arrêter l'équipement ou de l'amener en position favorite)
d) Touche Descente (permet de descendre, d'éteindre ou de fermer l'équipement)
e) LED de feedback
f) Sélecteur de groupe
g) Bouton PROG
h) Support mural

2. Sélection des groupes (figure [B])

Situo 2 RTS II et Situo 5 RTS II disposent respectivement de 2 et 5 canaux pour piloter le produit.
Avant d'utiliser Situo 2 RTS II et Situo 5 RTS II, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.

3. Installation

3.1. Ajout/suppression de Situo RTS (figure [C])

3.2. Support mural (figure [D])

Se saisir du support mural et retirer le film de protection de l'adhésif au dos. Le fixer sur une surface plane, propre et sèche. S'assurer qu'il est fermement fixé à la surface.

4. Remplacement de la pile (Figure [E])

DANGER

Lire le document Consignes de sécurité.
Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
Insérer 1 pile du type CR2032, 3 V, côté plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

5. Caractéristiques techniques

Bandes de fréquences et puissance maximale utilisées : 433.050 MHz - 434.790 MHz.
US et Canada p.a.r. maximum< 63 µW.
Autres pays p.a.r. maximum<10 mW.
Portée radio

- L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio.
- **Pour un point de commande à canal unique** : 50 m en champ libre. Il est recommandé de l'utiliser dans la même **pièce** que les produits pilotés.
- **Pour un point de commande multicanal** (sauf États-Unis et Canada*) : 150 m en champ libre. Il est recommandé de l'utiliser au même **étage** que les produits pilotés.

**Pour les États-Unis et le Canada, la portée radio des points de commande multicanaux est similaire à celle des points de commande à canal unique.*
Température de fonctionnement : 0°C (+32°F) à +48°C (+118.4°F).
Alimentation : 1 x pile du type CR2032, 3 V.

CE *Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives européennes applicables. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.*

DE **Die vollständige Gebrauchsanleitung (erweiterte Einstellungen, Tipps und Ratschläge) ist online verfügbar unter** www.somfy.info. Lesen Sie bitte vor der Montage und Verwendung dieses Produktes die vorliegende Anleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie auch die beiliegenden ausführlichen **Sicherheitshinweise**.

1. Im Einzelnen (Abbildung [A])

a) Aufnahme der Wandhalterung
b) AUF-Taste (erlaubt das Hochfahren, Einschalten oder Öffnen der Anwendung).
c) Stopp/my-Taste (Stoppen oder Lieblingsposition aktivieren).
d) AB-Taste (erlaubt das Herunterfahren, Ausschalten oder Schließen der Anwendung).
e) LED-Statusanzeige
f) Gruppenwahltaste
g) PROG-Taste
h) Wandmontage

2. Auswahl von Gruppen (Abbildung [B])

Situo 2 RTS II und Situo 5 RTS II verfügen über jeweils 2 und 5 Kanäle zur Ansteuerung des Produkts.
Stellen Sie vor der Verwendung von Situo 2 RTS II und Situo 5 RTS II sicher, dass die richtige Gruppe gewählt ist.

3. Installation

3.1. Hinzufügen/Entfernen Situo RTS(Abbildung [C])

3.2. Wandmontage (Abbildung [D])

Nehmen Sie die Wandhalterung, entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche an der Rückseite der Wandhalterung. Drücken Sie sie auf eine ebene, saubere und trockene Fläche. Vergewissern Sie sich, dass sie fest an der Oberfläche befestigt ist.

4. Auswechseln der Batterie (Abbildung [E])

GEFAHR

Lesen Sie das Dokument Sicherheitshinweise.
Bei Batterien falschen Typs besteht Explosionsgefahr.
Setzen Sie 1 Batterie vom Typ CR2032, 3 V, ein; die Plusseite (+) muss sichtbar sein. Beachten Sie die Polarität. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

5. Technische Daten

Frequenzbänder und maximale Betriebsleistung: 433.050 MHz - 434.790 MHz.
Maximale ERP in den USA und Kanada< 63 µW.
Maximale ERP in anderen Ländern<10 mW.
Funkreichweite

- Die Umgebung, in der das Gerät installiert ist, kann die Funkreichweite des Funksignals einschränken.
- **Bei einer Einkanal-Bedieneinheit**: 50 m im Freifeld. Es wird empfohlen, die Bedieneinheit im gleichen **Raum** wie das gesteuerte Produkt zu verwenden.
- **Bei einer Mehrkanal-Bedieneinheit** (außer in den Vereinigten Staaten und Kanada*): 150 m im Freifeld. Es wird empfohlen, die Bedieneinheit auf der gleichen **Etage** wie das gesteuerte Produkt zu verwenden.

**In den Vereinigten Staaten und Kanada entspricht die Funkreichweite der Mehrkanal-Bedieneinheiten in etwa der Reichweite der Einkanal-Bedieneinheit.*
Betriebstemperatur: 0°C (+32°F) bis +48°C (+118.4°F).
Spannungsversorgung: 1 x Batterie vom Typ CR2032, 3 V.

CE *SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES, FRANKREICH, erklärt hiermit, dass das in dieser Anleitung beschriebene Funkgerät alle Anforderungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU sowie die grundlegenden Anforderungen aller anderen anzuwendenden europäischen Richtlinien erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf www.somfy.com/ce verfügbar.*

IT **Istruzioni complete (regolazioni avanzate, consigli e suggerimenti) disponibili online all'indirizzo** www.somfy.info. Prima di installare e utilizzare questo prodotto, leggere attentamente la presente guida. Rispettare, inoltre, le indicazioni presenti nel documento **Istruzioni per la sicurezza** allegato.

1. In dettaglio (Figura [A])

a) Installazione del supporto a muro
b) Pulsante Salita (consente di alzare, di accendere, di aprire).
c) Pulsante Stop/my (consente di arrestare o di raggiungere la posizione preferita).
d) Pulsante Discesa (consente di abbassare, di spegnere, di chiudere).
e) LED di verifica
f) Selettore del gruppo
g) Pulsante PROG
h) Supporto a muro

2. Selezione dei gruppi (Figura [B])

Situo 2 RTS II e Situo 5 RTS II dispongono, rispettivamente, di 2 e di 5 canali per azionare il prodotto.
Prima di utilizzare Situo 2 RTS II e Situo 5 RTS II, assicurarsi di aver selezionato il gruppo giusto.

3. Installazione

3.1. Aggiunta/Eliminazione di Situo RTS (Figura [C])

3.2. Supporto a muro (Figura [D])

Prendere il supporto a muro, rimuovere la pellicola di protezione dall'adesivo sul retro del supporto a muro. Premerlo su di una superficie piana, pulita e asciutta. Accertarsi che sia saldamente fissato alla superficie.

4. Sostituzione della batteria (Figura [E])

PERICOLO

Leggere il documento Istruzioni di sicurezza.
Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato.
Inserire 1 batteria di tipo CR2032, 3 V, con il lato (+) visibile. Rispettare attentamente la polarità. I morsetti di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.


5. Caratteristiche tecniche


Bande di frequenza e potenza massima utilizzata: 433.050 MHz - 434.790 MHz.
E.r.p. massimo per USA e Canada< 63 µW.
E.r.p. massimo per gli altri Paesi<10 mW.
Portata radio


- L'ambiente all'interno del quale viene utilizzato il prodotto può ridurre la portata radio.
- **Per un punto di comando a canale singolo**: 50 m in campo libero. Si consiglia l'utilizzo nello stesso **ambiente** dei prodotti controllati.
- **Per un punto di comando multicanale** (Esclusi Stati Uniti e Canada*): 150 m in campo libero. Si consiglia l'utilizzo sullo stesso **piano** dei prodotti controllati.


**Per gli Stati Uniti e il Canada, la portata radio dei punti di controllo multicanale è simile a quella dei punti di controllo a canale singolo.*
Temperatura di utilizzo: da 0°C (+32°F) a +48°C (+118.4°F).
Alimentazione: 1 x batteria di tipo CR2032, 3 V.


CE *Con la presente SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dichiara che il dispositivo radio coperto da queste istruzioni è conforme ai requisiti della Direttiva Radio 2014/53/UE e agli altri requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.somfy.com/ce.*

[A]


[B]


[C]


[D]


[E]


Copyright ©2023 . All rights reserved. SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230. Images non contractually binding.03/2023

NL **Volledige handleiding (geavanceerde instellingen, tips en advies) is online beschikbaar op** www.somfy.info. Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product te installeren en in gebruik te nemen. Houd u ook aan de instructies in het bijgevoegde document **Veiligheidsvoorschriften**.

1. In detail (figuur [A])

a) Plaats van de wandsteun
b) OP toets (hiermee kan de toepassing omhooggelaten, ingeschakeld of geopend worden).
c) Stop/my toets (hiermee kan de toepassing gestopt worden of naar de favoriete positie bewogen worden).
d) NEER toets (hiermee kan de toepassing neergelaten, uitgeschakeld of gesloten worden).
e) Feedback-led
f) Groepskeuzeschakelaar
g) PROG toets
h) Wandhouder

2. Selectie van groepen (figuur [B])

Situo 2 RTS II en Situo 5 RTS II bezitten respectievelijk 2 en 5 kanalen om het product aan te drijven.
Controleer voordat Situo 2 RTS II en Situo 5 RTS II gebruikt worden of de juiste groep is geselecteerd.

3. Installatie

3.1. Toevoegen/verwijderen Situo RTS (figuur [C])

3.2. Wandhouder (figuur [D])

Pak de muursteun, verwijder de beschermfolie van de achterkant van de wandhouder. Druk deze op een vlak, schoon en droog oppervlak. Zorg ervoor dat hij stevig op het oppervlak is bevestigd.

4. Batterij vervangen (figuur [E])

GEVAAR

Lees het document Veiligheidsvoorschriften.
Het vervangen van de batterij door een ongeschikte batterij kan explosiegevaar veroorzaken.
Plaats een type batterij CR2032, 3 V, met de pluskant (+) zichtbaar. Let op de polariteit. De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten worden.

5. Technische gegevens

Frequentiebanden en maximaal verbruikt vermogen: 433.050 MHz - 434.790 MHz.
VS en Canada maximum e.r.p.< 63 µW.
Overige landen maximum e.r.p.<10 mW.
Ontvangstbereik

- De omgeving waarin het product gebruikt wordt, kan het ontvangstbereik verminderen.
- **Voor een bedieningspunt met één kanaal**: 50 m in open veld. Het gebruik in dezelfde **ruimte** als de bediende producten wordt aanbevolen.
- **Voor een bedieningspunt met meerdere kanalen** (behalve voor de VS en Canada*): 150 m in open veld. Het gebruik op dezelfde **verdieping** als de bediende producten wordt aanbevolen.

** Voor de VS en Canada is het ontvangstbereik vergelijkbaar met bedieningspunten met één kanaal, zelfs voor bedieningspunten met meerdere kanalen.*
Bedrijfstemperatuur: 0°C (+32°F) tot +48°C (+118.4°F).
Voeding: 1 x type CR2032 batterij, 3 V.

Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANKRIJK d33 at de radioapparatuur die behandeld wordt in dit document in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie. De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

SV **Komplett bruksanvisning (avancerade inställningar, tips och råd) finns tillgänglig online på** www.somfy.info. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du installerar eller börjar använda produkten. Följ även anvisningarna som anges i det bifogade dokumentet **Säkerhetsanvisningar**.

1. I detalj (Bild [A])

a) Fördjupning för väggfäste
b) UPP-knapp (gör att produkten höjs, slås på eller öppnas).
c) Stopp-/MY-knapp (gör att produkten stannar eller rör sig till snabbvalsläget).
d) NED-knapp (gör att produkten sänks, stängs av eller stängs).
e) Lampor som ger gensvar
f) Gruppväljare
g) PROG-knapp
h) Fäste för väggmontering

2. Val av grupper (Bild [B])

Situo 2 RTS II och Situo 5 RTS II har 2 respektive 5 kanaler som motoriserar produkten.
Kontrollera att rätt grupp har valts innan du använder Situo 2 RTS II och Situo 5 RTS II.

3. Installation

3.1. Lägga till/ta bort Situo RTS (Bild [C])

3.2. Väggmontering (Bild [D])

Ta väggfästet och ta bort skyddsfilmen på baksidan av det. Tryck fast det på en platt, ren och torr yta. Se till att det sitter ordentligt fast.

4. Byta batteriet (Bild [E])

FARA

Läs dokumentet Säkerhetsanvisningar.
Explosionsrisk om batteriet byts ut mot felaktig batterityp.
Sätt i ett batteri av typen CR2032, 3 V, med pluspolssidan (+) vänd uppåt. Var noga med polariteten. De strömförsörjande ändarna får inte kortslutas.

5. Teknisk data

Använda frekvensband och maxeffekt: 433.050 MHz - 434.790 MHz.
Maximal e.r.p.< 63 µW för USA och Kanada
Maximal e.r.p.<10 mW för andra länder
Radioräckvidd

- Produktens radioräckvidd kan reduceras av miljön där den används.
- **För en fjärrkontroll med en kanal**: 50 m i fritt fält. Användning i samma **rum** som produkterna som styrs rekommenderas.
- **För en fjärrkontroll med flera kanaler** (Med undantag för USA och Kanada*): 150 m i fritt fält. Användning på samma **våning** som produkterna som styrs rekommenderas.

**För USA och Kanada är radioräckvidden densamma som för fjärrkontroller med en kanal, även för fjärrkontroller med flera kanaler.*
Användningstemperatur: 0°C (+32°F) till. +48°C (+118.4°F)
Strömförsörjning: 1 x batteri av typ CR2032, 3 V.

Härmed intygar SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE att den radioutrustning som omfattas av dessa anvisningar uppfyller kraven i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och andra relevanta krav i tillämpliga EU-direktiv. Hela CE-dokumentet finns på webbplatsen www.somfy.com/ce.

DA **Komplet brugsanvisning (avancerede indstillinger, tip og råd) findes online på** www.somfy.info. Læs installationsvejledningen grundigt igennem, før du monterer eller bruger produktet. Følg også de anvisninger, der fremgår af vedlagte dokument med **sikkerhedsanvisninger**.

1. Detlajeret oversigt (figur [A])

a) Hus til vægbeslaget
b) Knappen Op (bruges til at hæve, tænde eller åbne enheden).
c) Knappen Stop/my (bruges til at stoppe eller gå til favoritposition).
d) Knappen Down (bruges til at køre enheden ned, slukke enheden eller lukke enheden).
e) Feedback-LED
f) Gruppevælger
g) Programmeringsknap
h) Vægbeslag

2. Valg af grupper (figur [B])

Situo 2 RTS II og Situo 5 RTS II har henholdsvis 2 og 5 kanaler til at drive produktet med.
Før du bruger Situo 2 RTS II og Situo 5 RTS II, skal du sikre dig, at den rette gruppe er valgt.

3. Installation

3.1. Tilføj/slet Situo RTS (figur [C])

3.2. Vægbeslag (figur [D])

Tag fat om vægbeslaget, fjern den påklæbede beskyttelsesfilm bag på vægbeslaget. Tryk det mod en plan, ren og tør overflade. Sørg for, at det sidder godt fast mod overfladen.

4. Udskiftning af batteriet (figur [E])

FARE

Læs dokumentet med sikkerhedsanvisninger.
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet bliver udskiftet med et batteri af ukorrekt type.
Isæt 1 type CR2032-batteri, 3 V, med pluspolen (+) synlig. Overhold polariteten. Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.

5. Tekniske data

Anvendt frekvensbånd og maksimal effek: 433.050 MHz - 434.790 MHz.
US og Canada, maks. p.a.r.< 63 µW.
Andre lande, p.a.r.<10 mW.
Radiovirkefelt

- Miljøet, hvori produktet anvendes, kan mindske radio rækkevidden.
- **Til en betjeningsenhed med én kanal**: 50 m i frit område. Det anbefales at bruge samme **rum** som de styrede produkter.
- **Til en betjeningsenhed med flere kanaler** (undtagen USA og Canada*): 150 m i frit område. Det anbefales at bruge samme **etage** som de styrede produkter.

**For USA og Canada er radiorækkevidden for betjeningsenheder med flere kanaler den samme som for betjeningsenheder med én kanal.*
Anvendelsestemperatur: 0°C (+32°F) til +48°C (+118.4°F).
Strømforsyning: 1 x type CR2032-batteri, 3 V.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANKRIG, erklærer hermed, at det trådløse udstyr, for hvilken denne vejledning gælder, er i overensstemmelse med de væsentligste krav i direktivet vedrørende radioudstyr 2014/53/EU og de væsentligste krav i de gældende EU direktiver. Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan ses på www.somfy.com/ce.

FI **Koko käyttöopas (edistyneet asetukset, lämpötilatunnistin, vinkit ja neuvot) saatavana verkossa osoitteessa** www.somfy.info. Ennen kuin asennat ja käytät tätä tuotetta, lue tarkasti tämä käyttöohje. Noudata myös liitteessä olevan **Turvallisuusohjeet**-asiakirjan ohjeita.

1. Yksityiskohtaisesti (kuva [A])

a) Seinätelineen ura
b) Ylös-painike (mahdollistaa sovelluksen noston, päälle kytkemisen tai avaamisen).
c) Stop/my-painike (mahdollistaa sovelluksen pysäyttämisen tai siirtämisen suosikkiasentoon).
d) Alas-painike (mahdollistaa sovelluksen laskemisen, pois päältä kytkemisen tai sulkemisen).
e) Palaute LED
f) Ryhmän valintapainike
g) PROG-painike
h) Seinäteline

2. Ryhmien valinta (kuva [B])

Tuotteissa Situo 2 RTS II ja Situo 5 RTS II on toisessa 2 ja toisessa 5 kanavaa ohjaamiseen.
Ennen kuin käytät tuotteita Situo 2 RTS II ja Situo 5 RTS II tarkasta, että valittuna on oikea ryhmä.

3. Asennus

3.1. Lisääminen/poistaminen Situo RTS (kuva [C])

3.2. Seinäteline (kuva [D])

Ota seinäkiinnike, irrota suojakalvo liimapinnasta seinäkiinnikkeen takaa. Paina se tasaiselle, puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Varmista, että se on kiinnitetty kunnolla pintaan.

4. Pariston vaihtaminen (kuva [E])

VAARA

Lue turvallisuusohjeet-asiakirja.
Vääräntyyppisen pariston käyttäminen aiheuttaa räjähdysvaaran.
Laita sisään 1 tyypin CR2032 paristo, 3 V, niin, että (+)-puoli on tulee ylöspäin. Noudata napaisuutta. Virransyöttönavat eivät saa olla oikosulussa.

5. Tekniset tiedot

Käytetyt taajuusalueet ja enimmäisteho: 433.050 MHz - 434.790 MHz.
Yhdysvallat ja Kanada maksimi-ERP < 63 µW.
Muut maat maksimi-ERP <10 mW.
Radion kantomatka

- Paikka, jossa tuotetta käytetään saattaa heikentää kantomatkaa.
- **Yksikanavaiselle kaukosäätimelle**: 50 m vapaassa kentässä. Suositellaan käyttöä samassa **huoneessa** ohjattujen tuotteiden kanssa.
- **Monikanavainen kaukosäädin** (poikkeuksena Yhdysvallat ja Kanada*): 150 m vapaassa kentässä. Suositellaan käyttöä samassa **kerroksessa** ohjattujen tuotteiden kanssa.

**Yhdysvalloissa ja Kanadassa monikanavaisten kaukosäädinten kantomatka on sama kuin yksikanavaisten kaukosäädinten.*
Käyttölämpötila: 0°C (+32°F)...+48°C (+118.4°F).
Virtalähde: 1 x tyypinCR2032 paristo, 3 V.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE, ilmoittaa täten, että tässä ohjeessa kuvattu radiolaitteisto täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimukset ja muiden sovellettavien eurooppalaisten direktiivien olennaiset vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa www.somfy.com/ce.

NO **Fullstendig bruksanvisning (avanserte innstillinger, tips og råd) er tilgjengelig online på** www.somfy.info. Les denne veiledningen nøye før installasjon eller bruk av dette produktet. Følg også instruksjonene i det vedlagte dokumentet **Sikkerhetsanvisninger**.

1. I detalj (figur [A])

a) Plass til veggfeste
b) Opp-knapp (brukes for å heve, slå på og åpne produktet).
c) Stopp/my-knapp (brukes for å stoppe produktet eller bevege det til favorittposisjonen).
d) Ned-knapp (brukes til å senke, slå av eller lukke produktet).
e) Tilbakemeldings-LED
f) Gruppevelger
g) PROG-knapp
h) Veggfeste

2. Valg av grupper (figur [B])

Situo 2 RTS II og Situo 5 RTS II har henholdsvis 2 og 5 kanaler for drift av produktet.
Før du bruker Situo 2 RTS II og Situo 5 RTS II, må du kontrollere at riktig gruppe er valgt.

3. Installasjon

3.1. Legge til / slette Situo RTS (figur [C])

3.2. Veggfeste (figur [D])

Hold i veggkonsollen og fjern beskyttelsesfolien fra den selvklebende baksiden av veggfestet. Trykk veggfestet på ett flatt, rent og tørt underlag. Kontroller at det sitter godt fast på underlaget.

4. Skifte ut batteriet (figur [E])

FARE

Les dokumentet Sikkerhetsanvisninger.
Fare for eksplosjon dersom batteriet skiftes ut med feil type batteri.
Sett inn 1 batteri av typen CR2032, 3 V, med plussiden (+) synlig. Pass på riktig polaritet. Tilførselsklemmene må ikke kortsluttes.


5. Tekniske data


Frekvensbånd og maksimal effekt: 433.050 MHz - 434.790 MHz.
Maksimal ERP for USA og Canada< 63 µW.
Maksimal ERP for andre land<10 mW.
Radiorekkevidde


- Omgivelsene der produktet anvendes, kan redusere radiorekkevidden.
- **For en 1-kanals fjernkontroll**: 50 m I fritt felt. Det anbefales å bruke fjernkontrollen i det samme **rommet** som produktene som skal styres.
- **For flerkanals fjernkontroll** (unntatt USA og Canada*): 150 m I fritt felt. Det anbefales å bruke fjernkontrollen i den samme **etasjen** som produktene som skal styres.


**For USA og Canada er radiorekkevidden den samme både for 1-kanals fjernkontroller og flerkanals fjernkontroller.*
Driftstemperatur: 0°C (+32°F) til +48°C (+118.4°F).
Strømforsyning: 1 x type CR2032 batteri, 3 V.


SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE erklærer herved at radioutstyret som er beskrevet i denne veiledningen, er i samsvar med kravene i radiodirektivet 2014/53/EU og andre vesentlige krav i gjeldende europeiske direktiver. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce.

[A]


[B]


[C]


[D]


[E]


Copyright ©2023 . All rights reserved. SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230. Images non contractually binding.03/2023